

## PRODUCT INFORMATION SHEET

# ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จาน ชาม แอทคลีน (@KLEAN DISHWASHING CLEANER)

### PRODUCT DESCRIPTION

เป็นผลิตภัณฑ์ล้างจาน ชาม ที่มีค่า pH เป็นกลาง ใช้สำหรับทำความสะอาดจาน ชาม และภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ถาดใส่อาหาร หรือใช้ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยขจัดและล้างคราบสกปรก คราบไขมัน คราบเศษอาหาร และดับ กลิ่นคาว บนภาชนะที่ล้างทำความสะอาด หรือใช้ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นต้น

### BENEFITS

มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบมันและกลิ่นคาว ถูกสุขอนามัย กลิ่นไม่ติดจานหลังการใช้งาน และไร้สารตกค้างช่วยขจัดคราบอาหาร, คราบเนย และคราบไขมัน ทำให้ภาชนะสะอาดไร้คราบสกปรกและยังมีส่วนผสมของ Glycerin ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกด้วย และยังปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม

### SPECIFICATIONS

ลักษณะทางกายภาพ	:	ของเหลวใส สีเหลือง กลิ่นมะนาว
ค่าความเป็นกรด - ด่าง	:	6.50 - 7.50
ค่าความหนืด (@25 องศาเซลเซียส)	:	800 - 1,500
ค่าความตึงผิว (@25 องศาเซลเซียส)	:	1.01 - 1.05
ความสามารถในการละลายน้ำ	:	สามารถละลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์

### DIRECTION FOR USE

- กวาดเศษอาหาร หรือเศษของไขมัน ออกจากภาชนะแล้ว ล้างด้วยน้ำสะอาดก่อน
- ผสมน้ำยาล้างจาน ด้วยอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ลิตร แล้วนำไปล้างภาชนะดังกล่าว
- ทำการล้างน้ำสะอาด อีกครั้งจะได้ภาชนะที่สะอาดไม่มีคราบสกปรกติดอยู่

(ข้อแนะนำ : สามารถเพิ่มความเข้มข้นของอัตราส่วนของน้ำยาล้างจานได้ตามชนิดและความสกปรกของคราบตามความเหมาะสม)

### คำเตือน / ข้อควรระวัง

1. ห้าม กลืนกิน 2. ระวังอย่าให้เข้าตา 3. ควรสวมใส่ถุงมือยาง ถ้าจะต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน หรือกับผู้ที่แพ้สารเคมีง่าย
4. ห้าม ทิ้งภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

### การเก็บรักษา

เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

### วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
2. หากกลืนกิน ห้าม ทำให้อาเจียนให้ดื่ม น้ำ หรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ และฉลากของผลิตภัณฑ์

### ขนาดบรรจุ

3.8 ลิตร, 20 ลิตร