

# BLEACH- L

## บลีซ-แอล

### Liquid Blood Stain Digester

### ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเลือดในผ้าขาว

บลีซ -แอล เป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเลือดในผ้าขาวและฆ่าเชื้อประเภทคลอรีนมีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว

#### คุณสมบัติ

เป็นของเหลวสีเหลืองอ่อน สารละลาย 1.0% มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 12.0-13.0 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีปริมาณคลอรีนอยู่ในช่วง 8-10%

#### วิธีการใช้

ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:20 - 1:50 แช่ผ้าปริมาณ 20-30 นาทีแล้วนำมาซักตามปกติในกรณีที่ใช้เครื่องซักผ้าใช้ปริมาณ 0.5 – 1.0% ของน้ำหนักผ้าแห้งในขั้นตอนการซัก

#### ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังถ้าสัมผัสถูกให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที

#### การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นมีฝาปิดมิดชิดสามารถเก็บได้นาน 6 เดือน

#### ขนาดบรรจุ

20 กิโลกรัม ต่อ ถัง

#### GENERAL DESCRIPTION :

Bleach – L is a specially formulated product used for removing denature blood stain for white fabrics, and to disinfections them.

It has chlorine compound, composition of surfactant, suitable for hospital and other laundry service.

#### PROPERTIES :

Appearance..... Yellow liquid

PH,1.0% solution .....12.0 -13.0 at 25<sup>0</sup>c

Chlorine compound.....80-10%

#### DIRECTIONS FOR USE :

Mix bleach – L with water in the ratio of 1:20 – 1: 50. Soak in about 20-30 minutes, then clean in wash cycle. In case of washing machine, use it 0.5-1.0% of dry fabric in wash cycle.

#### CAUTION :

Avoid direct contact with skin. If contacted, wash it off with water at lease 15 minutes.

#### STORAGE :

Store in a cool and dry place. By sealing the lid well, it can be stored for about 6 months.

#### PACKAGING :

20 Kg per plastic pail.